

모 델 명 : RW-15P

사용전원 : 충전용 Battery 6V/10AH x 2EA

규 격 : 900(W) x 500(D) x 40(H)



()

I 설정모드(Func Key를 눌러 하위메뉴를 Check 하세요)

F1 저울설정

F2 프린트설정

F3 프린트내용설정

F4 시간설정

F1 1. 계량속도설정
2. 과적무게설정
3. RS232 용도설정
4. 자동전원꺼짐
5. 저울초기화

F2 1. 일련번호설정
2. 프린트사용법
3. 프린트포맷
4. 용지간격설정
5. 메세지1사용
6. 메세지2사용
7. 메세지3사용

F3 1. 차량번호인쇄
2. 물품명인쇄
3. 날짜인쇄
4. 시간인쇄
5. 일련번호인쇄
6. 계측자인쇄
7. 운전자인쇄

II 테스트모드

F1 키테스트

F2 디스플레이테스트

F3 PAD 테스트

F4 프린트 & 통신테스트

F5 USB 테스트

F6 검정눈금 테스트

F4 1. 년도설정
2. 월설정
3. 날짜설정
4. 시간설정
5. 분설정
6. 초설정